



SIRIUS FLOOD GEN2

GREENLED

[FI] Asennusohje
[UK] Installation instruction
[SE] Installationsanvisning



MODEL	SIRIUS FLOOD S			SIRIUS FLOOD M	
PRODUCT CODE	GLS2F2S-20	GLS2F2S-40	GLS2F4S-65	GLS2F88M	GLS2F110M
WEIGHT	4,6 kg	4,6 kg	4,6 kg	7,3 kg	7,3 kg
DIM*	1,8 m	2,0 m	2,3 m	2,8 m	2,8 m




*



Sirius Flood Gen2 valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan DIM* lähempää.


Sirius Flood Gen2 luminaire should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a distance closer than DIM* is not expected.

Greenled
Oritkarintie 4
90400 Kempele
FINLAND



Sirius Flood Gen2 0v2


GREENLED



Turvallisuusvaroitukset:

Ennen asennusta tai huoltotyötä kytke valaisin irti sähköverkosta välttääksesi sähköiskun vaaran!


- Asennus / huoltotyön saa tehdä vain valtuutettu henkilö
- Valaisimen asennuksen / huoltotyön saa suorittaa vain pätevä henkilö näiden ohjeiden mukaisesti.
- Valmistaja ei kanna vastuuta valaisimen väärästä käytöstä
- Älä katso suoraan päällä olevaan valaisimeen
- Valaisimen valonlähteen saa vaihtaa ainoastaan Greenled, Greenledin valtuuttama huoltaja tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö



Safety notes:

Before installation or change work disconnect the power to reduce electrical shock risk!

- Installation / maintenance can only be done by a skilled personnel
- Installation / maintenance of luminaire must be performed by qualified person following the instructions given in the instruction set
- The manufacturer bears no liability for damage caused by inappropriate use or application
- Do not stare at the operating light source
- The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the Greenled or Greenled's service agent or a similar qualified person







Säkerhetsvarningar:

Koppla alltid bort armaturen från elnätet i samband med installation ti den som använder armaturen.

- Installations- och underhållsarbeten får endast utföras av en behörig installatör
- Installations-/underhållsarbetet får endast utföras enligt dessa anvisningar av en person med tillräckliga kunskaper
- Tillverkaren ansvarar ej för felaktig användning av armaturen
- Titta aldrig rakt in i en påslagen armatur
- Ljuskällan inuti armaturen får endast bytas av antingen Greenled, en Greenled-auktoriserad servicetekniker eller en person med motsvarande kompetens

SIRIUS FLOOD GEN2

[FI] Asennusohje
[UK] Installation instruction
[SE] Installationsanvisning



SIRIUS FLOOD GEN2

[FI] Asennusohje
[UK] Installation instruction
[SE] Installationsanvisning




Ohjauspiirin on oltava peruseristetty verkkojännitteestä | The control circuit must be basic insulated from the mains voltage
Styrkretsens måste vara grundisolerad från nätspänningen

6.




- DALI




L= Ruskea, Brown, Brun
N = Sininen, Blue, Blå
PE = Kelta-vihreä, Ground wire, Jordledning
D1= Musta, Black, Svart
D2= Harmaa, Gray, Grå

- StepDIM
- AstroDIM sensori



N = Sininen, Blue, Blå
PE = Kelta-vihreä, Ground wire, Jordledning
1= (L) Ruskea, Brown, Brun
2 = Musta, Black, Svart

- ON/OFF
- AstroDIM
- MainsDIM
- Nema




N = Sininen, Blue, Blå
PE = Kelta-vihreä, Ground wire, Jordledning
1= (L) Ruskea, Brown, Brun

7.




- DALI




L= Ruskea, Brown, Brun
N = Sininen, Blue, Blå
D1= Musta, Black, Svart
D2= Harmaa, Gray, Grå

- StepDIM
- AstroDIM sensori






L = Ruskea, Brown, Brun
N = Sininen, Blue, Blå
X = Musta, Black, Svart

- ON/OFF
- AstroDIM
- MainsDIM



L = Ruskea, Brown, Brun
N = Sininen, Blue, Blå



SIRIUS FLOOD GEN2

[FI] Asennusohje
[UK] Installation instruction
[SE] Installationsanvisning

FI

Nämä ohjeet tulee säilyttää ja luovuttaa valaisimen käyttäjälle.

UK

It is appropriate that this information is passed on to the user of the luminaire.

SE

Spara dessa anvisningar och överlämna dem till den som använder armaturen.

